

# Frezy ERKAT

Model	Ciężar głowicy [kg]	Zalecany ciężar koparki [T]	Średnica głowicy tnącej [mm]	Szerokość głowicy tnącej [mm]	Przepływ oleju [l/min]	Max wydajność [m <sup>3</sup> /h]	Siła cięcia max przy 350 barach [kN]
<b>ER 50</b>	100	1-4	225	480	25-40	5	12,6
<b>ER 100</b>	220	3-7	307	542	40-80	10	19,5
<b>ER 250</b>	450	7-13	400	620	70-130	14	26
<b>ER 600</b>	900	10-20	575	780	120-170	24	36,2
<b>ER 650</b>	1 000	15-25	575	800	150-220	27	46,3
<b>ER 1200</b>	1 550	20-40	650	850	200-320	36	72,0
<b>ER 1500</b>	1 750	20-40	670	1 000	200-320	36	69,5
<b>ER 2000</b>	2 200	30-50	680	1 200	300-400	50	98,5
<b>ER 3000</b>	3 300	45-70	805	1 330	350-600	70	116,5
<b>ER 5500</b>	5 500	80-150	920	1 600	700- 1000	75	237,2